Manual del usuario Español

Bea-fon SL560/SL450



bea-fon

Información general

iEnhorabuena por la compra de su Beafon SL560/SL450!

Por favor, lea esta información antes de usar el teléfono para hacer un mejor uso del mismo. No nos hacemos responsables por ningún daño debido a la incomprensión de esta información y su incumplimiento.

Nos esforzamos por mejorar nuestros productos y servicios. Nos reservamos todos los derechos de revisar y cambiar la descripción de este producto y su software, así como el manual del usuario sin obligación de notificar a ninguna persona acerca de las revisiones ni de los cambios.

Este manual de usuario para el mejor uso de este teléfono y para no la aprobación de los accesorios. Todas las imágenes de este manual son solo para referencia. Puede haber una ligera diferencia entre la presentación del teléfono/las teclas/el contenido de pantalla utilizados en este manual y los de su teléfono. Por favor, haga referencia a su teléfono para el estado actual. Algunas características que

se han introducido en este manual son funciones de red o compatibles con la suscripción. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.

Por favor, compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que todos los componentes enumerados a continuación estén incluidos. Si el producto es defectuoso o si hay algún componente ausente, póngase de inmediato en contacto con el distribuidor donde adquirió este microteléfono.

Información general

La caja del Bea-fon SL560/SL450 contiene:

- 1 teléfono móvil (SL560/SL450)
- 1 cargador de escritorio (SL560/SL450)
 - 1 cargador de viaje (SL560/SL450)
- 1 pila (SL560/SL450)
- 1 cable USB (SL560/SL450)
- Manuales de usuario (SL560/SL450)

Si observa que el tamaño de la letra no es fácilmente legible para usted, también puede encontrar este manual en nuestro sitio web, donde podrá ajustar el tamaño de la letra.

Ir a: www.beafon.com/Products

Código del dispositivo:

Este código del dispositivo garantiza que las personas no autorizadas no puedan utilizar el teléfono. El código predeterminado es **0000**.

Código PIN:

El código PIN es suministrado por su operador de red junto con la tarjeta SIM y/o es ajustado/configurado por usted mismo.

bea-fon

Directorio

Información general4
Código del dispositivo:4
Código PIN:4
Directorio5
Su teléfono8
Primeros pasos10
¿Qué es una tarjeta SIM?10
Inserte la tarjeta SIM (y solo la tarjeta Micro SD SL560) de la siguiente
manera:10 Inserte la pila de la siguiente manera:
11
Cargue la pila:12 Cambiar el teléfono de activado a
desactivado:14
Pantalla (modo de espera):15 Iconos de la pantalla:15
Menú Funcionamiento17
Conectar auriculares opcionales18
Conector de auriculares:18
Función de llamada19
Hacer una llamada:19
Hacer una llamada mediante la agenda
telefónica:19
Responder a una llamada:20
Funciones durante una llamada:21 Manos libres:21
bea fon 5

Menú	
Descripción de LED	.23
Agenda teleffónica	
Para ingresar a la agenda telefónic	
Añadir contacto nuevo:	24
Número de marcación directa:	
Contactos con foto (solo SL560)	
Mensajes	
Escribir mensaje	
Bandeja de entrada:	
Bandeja de entrada: Bandeja de salida:	
Borradores:	
Enviar mensajes	
Ajustes de SMS	
Correo de voz:	.31
Historial de llamadas	
Perdidas, Realizadas y Recibidas:	
Borrar registros de llamadas:	
Organizador	
Alarma:	
Tareas	
Calculadora:	
Multimedia	
Cámara (solo SL560)	.36
Fotografías (solo SL560)	.36
Radio FM	
Gestor de archivos:	.38
Configuraciones	
bearfon 6	
Dea" T® 11 6	

Ajustes de tono:	.40
SOS ajuste	
Configuraciones de teléfono:	
Hora y Fecha:	
Idioma:	
Métodos de entrada preferidos:	
Imagen de fondo	
Modo LED	
Configurar llamada:	
Número del propietario:	
Esperando llamada:	
Desvío de llamadas:	
Restricción de llamadas:	
Recordatorio de hora de llamada:	
Modo de respuesta:	
Configuraciones de red:	
Configuración de seguridad:	
Conectividad:	
Bluetooth:	.47
Restauración de la configuración de	
fábrica:	.49
Especificaciones básicas:	.49
Preguntas frecuentes	.50
Batería	.54
Teléfono	.58
Por su seguridad	.61
Información	

Su teléfono



1	Números de marcación directa M1/2		
2	Tecla de menú principal/tecla izquierda		
	de menú		
3	Marcación/Historial de llamadas		
4	* Tecla, pulse este botón en la pantalla		
	del modo inactivo para introducir los		
	siguientes símbolos: */+/P/W.		
5	Receptor		
6	SL560: Tecla de cámara		
	SL450: Tecla de escribir mensaie		

bea-fon

Su teléfono

7	Tecla de flecha (alta), en la pantalla					
	del modo inactivo este botón le lleva					
	al menú de mensajes.					
8	Tecla de retroceso (en la pantalla					
	del modo inactivo este botón le lleva					
	al menú de la Agenda telefónica.)					
9	Tecla Activar/Desactivar/Terminar					
10	SL560: Tecla de flecha (abajo), en la					
	pantalla del modo inactivo este					
	botón le lleva a contactos con foto					
	SL450: Tecla de flecha (abajo), en					
	la pantalla del modo inactivo este					
	botón le lleva a Bluetooth					
11	Tecla #, pulsar durante más tiempo					
	puede cambiar entre el modo					
	silencioso con los modos generales;					
	en el modo de edición, cambia el					
	método de entrada.					
12	Botón de SOS					
13	Altavoz					
14	Puerto cargador					
15	Tecla de volumen/tecla de linterna,					
	pulsar más tiempo la linterna					
16	Auriculares					

bea-fon

9

Primeros pasos

¿Qué es una tarjeta SIM?

Cada teléfono móvil tiene una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). Este es un microchip que contiene su información personal, como nombres y números de teléfono. El teléfono no funciona sin ella. Si ya tiene contactos en su tarjeta SIM, los mismos pueden transferirse en la mayoría de los casos.

Mantenga la tarjeta SIM fuera del alcance de los niños. La tarjeta SIM puede dañarse o doblarse fácilmente. Por lo tanto, debe manejar la tarjeta SIM con cuidado al instalarla y/o retirarla.

Inserte la tarjeta SIM (y solo la tarjeta Micro SD SL560) de la siguiente manera:

- Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador esté desconectado del teléfono.
- Apague el teléfono y retire la tapa de la pila.
- 3. Si la pila ya está adentro, debe retirarla.

- Puede ver dos ranuras para tarjetas (lado izquierdo: SIM, SL560 lado derecho: Micro SD).
- Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta SIM. Asegúrese de que los conectores de color dorado de la tarjeta de SIM estén hacia abajo y que la esquina biselada esté a la derecha.
- Tarjeta de memoria (solo SL560):
 Deslice la tarjeta Micro SD en la
 ranura para tarjetas Micro SD.
 Asegúrese de que los conectores de
 color dorado en la tarjeta Micro SD
 están colocados hacia abaio.



Inserte la pila de la siguiente manera:

- Inserte la pila mediante la alineación de los contactos de color dorado en el compartimiento de la pila del teléfono.
- Empuje hacia abajo la parte superior de la pila hasta que haga 'clic' en su lugar.
- Cierre el compartimento de la pila deslizando la tapa cerrada hasta que escuche un 'clic'.



Cargue la pila:

Hay dos maneras de cargar la pila SL560/SL450:

- A. Cargador de escritorio
- B. Cargador de viaje

bea-fon

La pila de litio del teléfono móvil puede utilizarse inmediatamente después de desempaquetarla. Una pila nueva, no está completamente cargada, y funciona mejor después de cargarla/descargarla por completo en 3 ocasiones:

- Enchufe el cargador en el conector del cargador.
- Enchufe el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
- 3. El teléfono puede necesitar varias horas lograr una carga completa.
 Cuando el teléfono está apagado, puede tomarle unos segundos para mostrar la pantalla de carga y mostrar la carga completa cuando termina.
 Cuando el teléfono está encendido, el icono de la pila parpadea cuando comienza la carga y el mismo se detiene con las barras completas cuando ha terminado.
- La pila está completamente cargada cuando el LED rojo está desactivado. Desconecte el cargador del teléfono y de la toma de CA.

Nota: Cargue la pila durante, al menos, 12 horas antes de utilizar el teléfono por primera vez.

Cambiar el teléfono de activado a desactivado:

Asegúrese de que su tarjeta SIM esté en el teléfono móvil y que la pila esté cargada.

- Pulse el tecla roja para activar el teléfono.
- Si se le solicita, seleccione el idioma y pulse OK.
- Si se ha introducido un código PIN anteriormente, el teléfono le pedirá el código ahora. Introduzca el código PIN y confirme pulsando OK.
- Para apagar el teléfono, pulse y mantenga pulsado el tecla roja durante dos segundos.

Si no inserta una tarjeta SIM, el teléfono muestra *Insertar SIM*. Ninguna de las funciones relacionadas a la tarjeta SIM se puede utilizar. Puede realizar solamente una llamada de emergencia.

Nota: Si se introduce un código PIN incorrecto 3 veces seguidas, el teléfono le solicitará que introduzca el código PUK. Usted recibió este código PUK junto con la tarjeta SIM.

Pantalla (modo de espera):

1	2	3			
4					
5					
6					
7		8			

1. Estado de la señal 5. Hora

2. Pictogramas 6. Fecha y día

3. Estado de la pila 7. Menú

4. Operador de red 8. Nombres

Iconos de la pantalla:

Intensidad de la señal

Las barras verticales muestran la intensidad de la conexión de red. Tarjeta SIM tiene señales.

Mensajes nuevos

Este icono muestra cuando recibe un mensaje nuevo.



La tarjeta SIM tiene un mensaje no leído

La bandeja de entrada está llena. Este icono parpadea cuando la bandeja de entrada está llena, por lo que tendrá que borrar los mensajes para recibir nuevos mensajes.

Auriculares



Este icono aparece cuando se conecta los auriculares. La voz se escuchará desde los auriculares.

Llamadas perdidas



Este icono aparece cuando está visualizando la llamada perdida. Tarjeta SIM tiene una llamada perdida.

Tipo de alerta



Timbre

Modo silencioso activo y solo vibración Vibración y timbrar

Desvío de llamadas



Este icono aparece cuando se desvían todas las llamadas de forma incondicional. La tarjeta SIM ha sido configurada para el desvío de llamadas.

GPRS



Este icono aparece cuando la conexión GPRS está disponible o activa.

Activar alarma



Este icono aparece cuando activa la alarma.



Itinerancia

Este icono aparece cuando el teléfono está en itinerancia. La tarjeta SIM está en itinerancia.



Bluetooth

Este icono aparece cuando la conexión Bluetooth está activa.



Capacidad de la pila

El color del icono cambia en función del estado de la capacidad de la



Las listas de menús se utilizan para configuración y funcionamiento.

configuración y funcionamiento.

Las teclas programables derecha e izquierda son Menú () y Agenda telefónica (). (Nota: los símbolos no se muestran si el reloj de estilo analógico se configura para el modo inactivo.)

Pulse $Men\acute{u}$ ($\stackrel{\square}{\blacksquare}$) y cambia la pantalla y las programables se convierten en OK y Anterior.

Use la tecla de flecha *Alta* o *Baja* para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por las listas del menú, y *OK* o *Anterior* para la pantalla siguiente o anterior.

Al escribir texto, utilice la tecl # para alternar entre los casos:

Mayúsculas (ABC), minúsculas (abc) o números (123). Use Arriba o Abajo para desplazar el cursor, *Cancelar* para borrar letras y la tecla * para los símbolos/la puntuación.

Conectar auriculares opcionales

Puede utilizar auriculares (no incluidos) con el tipo de 3,5 mm, enchufados en el conector de auriculares en la parte superior del teléfono.

Cuando utilice cascos, incluidos los autorizados Binatone, preste atención a los niveles del volumen y lea la guía del usuario para consultar las instrucciones de seguridad. No conecte con productos incompatibles.

Si se ha insertado correctamente, se mostrará el icono de los auriculares.

Conector de auriculares:



Enchufe el accesorio de los auriculares para uso de los mismos.

Función de llamada

Hacer una llamada:

- Para hacer una llamada, introduzca el número de teléfono con el prefijo y pulse la tecla verde. Para llamadas internacionales, introduzca '+' pulsando * durante 2 segundos. A continuación, introduzca el código de país seguido por el número de teléfono, en el que el 0 del prefijo debe descartarse.
- Si se introduce un número incorrecto, pulse la tecla de función 'derecha' Cancelar para eliminar el número a la izquierda del cursor parpadeante.
- 3. Pulse la *tecla verde* para llamar al número.
- Pulse la tecla roja para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada.

Hacer una llamada mediante la agenda telefónica:

Si ha guardado un nombre y un número en la agenda telefónica, también puede

utilizar la agenda para hacer una llamada.

En el modo de espera, pulse la tecla programable 'derecha' para ir a la *Agenda telefónica*.

- Muévase con la tecla de flecha alta o baja hacia el nombre de la persona a quien desea llamar.
- Pulse la tecla verde para llamar al número.
- Pulse la tecla roja para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada.

Responder a una llamada:

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono suena y/o vibra y muestra el número o el nombre correspondiente.

- Pulse la tecla verde o Resp. si desea responder una llamada.
- Pulse la tecla roja o Mudo si desea rechazar una llamada o para poner fin a la conexión después de la misma.

Modo auriculares/Bluetooth: Al conectar los auriculares (incluidos los auriculares Bluetooth), puede responder a una llamada pulsando la tecla en los auriculares.

Funciones durante una llamada:

Pulse la tecla del menú de la derecha

para la función de manos libres

. Pulse la tecla del menú de la izquierda "*Opciones"* para llevar a cabo la siguiente función durante una llamada:

Mudo: Desactivar/activar el

micrófono

Contactos: Ir a Agenda telefónica. Pendiente: Mantener esta llamada.

Mensaje: Ir a Mensajes. Nueva llamada: Marcar el número Fin: Finalizar la llamada.

Manos libres:

Durante una llamada puede activar el equipo de manos libres (Altavoz encendido) o desactivarlo con la tecla derecha del menú.

Menú

Pulse la tecla de flecha alta para ir al menú. Desplazarse por el menú usando las teclas de flecha.

1. Agenda teleffónica

- Contactos
 - 2. Añadir contacto nuevo
 - Marcación rápida
 - 4. Número de marcación directa
 - 5. Contactos con foto
- 6. Configuraciones
- 2. Mensaje
 - 1. Escribir SMS
 - Bandeja de entrada
 - Bandeja de salida
 - 4. Borradores
 - 5. Enviar mensajes
 - Opciones avanzadas
- Historial de llamadas

4. Organizador

- Alarma
 - Tareas
 Calculadora
 - Servicios

5. Multimedia

- Cámara (solo SL560)
- 2. Fotografías
- Radio FM
- Gestor de archivos

6. Configuraciones

- Configuración de tonos
 - 2. SOS ajuste
 - Configuraciones de teléfono
 - Configurar Ilamada
 - Configuraciones de red
 - 6. Configuración

- Llamada perdida
 - Llamadas realizadas
 - Llamadas recibidas
 - 4. Borrar registros de llamadas
 - Duración de llamadas

- de seguridad 7. Conectividad
- 8. Restablecer configuraciones de fábrica

Descripción de LED

LED verde	Llamada entrante, llamada perdida o mensaje no leído
LED rojo	Pila baja (parpadeo), carga de la pila (iluminación)

Agenda teleffónica

Puede almacenar nombres y números de teléfono en la agenda telefónica interna (hasta 200) y en la agenda telefónica de la tarjeta SIM (dependiente del SIM, pero con un máximo de 250).

Para ingresar a la agenda telefónica: En el modo inactivo, pulse tecla programable derecha.

En el modo inactivo, pulse la tecla programable izquierda, Agenda telefónica y pulse OK.

Nota: Indica las entradas de la agenda telefónica de la tarjeta SIM, la indica las entradas de la agenda telefónica interna.

Añadir contacto nuevo:

- Pulse la tecla programable izquierda a continuación pulse Abajo para abrir la agenda y seleccione Añadir contacto nuevo.
- Seleccione Teléfonos favoritos, A SIM o Teléfono, si elige Teléfono: puede editar Nombre y Número. Pulse Opciones y Guardar si desea guardar el contacto.

Para editar (cambiar) una entrada de la agenda telefónica:

- Pulse la Tecla programable derecha para buscar en la agenda telefónica que se desea cambiar, pulse la Tecla programable izquierda seleccione Editar y, posteriormente, modifique el nombre, pulse la tecla de flecha Baja para modificar el número.
- Pulse Opción y OK para guardar el/los cambio(s).

Para eliminar todas las entradas desde el teléfono o la tarjeta SIM

- Seleccione Menú, Agenda telefónica y pulse la Tecla programable izquierda.
- 2. Seleccione Configuraciones y pulse la Tecla programable izquierda.
- Seleccione Borrar todos los contactos y pulse la Tecla programable izquierda.
- Seleccione De teléfono o De SIM → Borrar todo.
- 5. Pulse *OK* una vez más para confirmar.

Para copiar contactos las entradas desde el teléfono o la tarjeta SIM

 Seleccione Menú, Agenda telefónica y pulse la Tecla programable izquierda.

- Seleccione Configuraciones de agenda telefónica y pulse la Tecla programable izquierda.
- 3. Seleccione Copiar contactos y pulse la Tecla programable izquierda.
- Seleccione Teléfono o A SIM → desde SIM/ Teléfono
- 5. Pulse OK una vez más para confirmar.

Guarde un registro de agenda telefónica en una tecla de marcación rápida (2-9)

- Seleccione Menú, Agenda telefónica y pulse la Tecla programable izquierda.
- Seleccione Marcación rápida y pulse OK.
- 3. Coloque el *Estado* en *Act.*, pulse para *Configurar número*.
- 4. Pulse *OK* la pantalla muestra, 2-9
- Pulse Alta o Baja para elegir la clave para guardar.
- Pulse OK para consultar la entrada en la memoria.

Número de marcación directa:

- Seleccione Menú, Agenda telefónica y pulse la Tecla programable izquierda.
- 2. Seleccione Menú, Agenda telefónica y pulse la Tecla programable izquierda.

Añadir números de marcación directa M1 y M2 .

En el modo de espera, pulse M1 o M2 para llamar.

Contactos con foto (solo SL560)

Puede guardar hasta 8 contactos con imágenes en contactos con foto.

El teléfono muestra la imagen de este contacto en la pantalla.

Nota: La foto del contacto solo admite imágenes con resolución "Tamaño de foto de llamada" (120x160 píxeles), se puede cambiar la resolución de las imágenes en la configuración de la cámara.

Mensajes

Usted puede recibir y enviar *Mensajes*. Aquí también puede elegir *Correo de voz*. Estos servicios se basan en la red. Por favor, póngase en contacto con su operador de red antes de usarlos.

Escribir mensaje

Puede escribir y enviar mensajes de texto. La facturación se basa en el número de mensajes normales necesarios para cualquier mensaje en varias partes. Pulse la tecla marcada con la letra que desea varias veces hasta que aparezca la letra.

- Pulse la tecla programable izquierda para entrar Escribir SMS.
- Introduzca el contenido y pulse la tecla programable izquierda para introducir Opciones. (Puede elegir Enviar a, Método de entrada de datos, Usar detalles: Insertar nombre y número, y Guardar.
- Pulse la tecla programable izquierda, seleccione Enviar a y pulse la tecla programable izquierda una vez más.

- Seleccione Introducir número o Añadir desde contactos (desde Agenda telefónica).
- 5. Seleccionar números telefónicos.
- Pulse la tecla programable izquierda para introducir Opciones y pulse la tecla programable izquierda para Enviar.

Bandeja de entrada:

La Bandeja de entrada es para almacenar los mensajes SMS recibidos. Dependiendo del modo seleccionado, el teléfono vibra o suena cuando recibe un mensaje nuevo. Y en el modo de espera verá este icono

hasta que haya leído el nuevo mensaje SMS.

Puede elegir las siguientes opciones mientras lee el SMS recibido:

Mostrar, Resp., Llamar al remitente, Reenviar, Borrar, Borrar todo, Guardar en agenda telefónica* En la opción Usar detalles: Copiar al teléfono* Mover al teléfono*, Copiar todo y Mover todo. * Estas opciones podrían no aparecer en

↑ Estas opciones podrian no aparecer e. función de la ubicación de la memoria. **Nota:** El icono de nuevos mensajes sigue parpadeando en el modo de espera cuando su bandeja de entrada está llena. Elimine algunos mensajes para recibir nuevos mensajes.

Bandeja de salida:

La bandeja de salida para ver los mensajes que no se envían, pero que están guardados.

Puede elegir las siguientes opciones mientras lee el SMS enviado:

Mostrar, Reenviar, Editar, Borrar, Estado del mensaje **e** Información de la llamada.

Borradores:

En *borradores* puede ver los borradores de los mensajes SMS que ha guardado.

Puede elegir las siguientes opciones durante la lectura de su borrador:

Mostrar, Reenviar, Editar, Borrar, Borrar todo **e** Información de la llamada.

Enviar mensajes

La opción *Enviados* para ver los mensajes que ha enviado.

Puede elegir las siguientes opciones mientras lee el SMS enviado:

bea-fon

Mostrar, Reenviar, Borrar, Borrar todo **y** Usar detalles.

En la opción Información de la llamada: Copiar al teléfono* Mover al teléfono*, Copiar todo y Mover todo.

* Estas opciones podrían no aparecer en función de la ubicación de la memoria.

Opciones avanzadas

Puede seleccionar las siguientes opciones:

Aiustes de SMS

Puede seleccionar las siguientes opciones:

Perfil:

Este ajuste es necesario para utilizar la función SMS. Puede obtenerse el *Número SMSC*.

Teléfonos favoritos:

Seleccione *SIM* o *Teléfono* para guardar los mensajes.

Estado de memoria:

Comprobar la capacidad de memoria de los mensajes.

Correo de voz:

Voz es un servicio suministrado por el operador de red. Para obtener más

bea⁻fon 31

información y el número del buzón de voz, póngase en contacto con su operador de red. Cuando recibe un nuevo mensaje de correo de voz, el teléfono, recibirá un mensaje.

- Seleccione la dirección 1 y pulse Opción.
- 2. Seleccione Llamar o Editar.
- Si selecciona Editar, editar el nombre y el número del correo de voz. Tras introducir el número, pulse OK.

En el modo de espera: Pulse y mantenga pulsada la tecla número 1 para llamar directamente al *Correo de voz*. Solo se marca el número guardado bajo dirección 1 del correo de voz.

Historial de llamadas

Perdidas, Realizadas y Recibidas:

El teléfono registra los números de teléfono de llamadas Perdidas, Recibidas, Realizadas y Todas las llamadas de voz.

Cuando se pulsa *OK* mediante *Perdidas, Realizadas* o *Recibidas,* puede ver las llamadas que ha *Perdido, Realizado* o *Recibido.* Si pulsa la *Opción* puede seleccionar las siguientes opciones: *Mostar, Llamar, Enviar SMS, Guardar, Editar* v *Borrar.*

Borrar registros de llamadas:

Puede borrar todos los registros de llamadas *Perdidas, Realizadas* y *Recibidas,* también puede elegir borrar *Todas las llamadas de voz* para borrar todos los registros de las llamadas antes mencionadas.

Organizador

Alarma:

Puede definir un máximo de 5 diferentes alarmas.

Para configurar un reloj de alarma:

- 1. Seleccione una alarma y pulse *Editar*.
- Editar la alarma: Poner en Act. o Desact., Hora, Retrasar, Repetir y Tipo de alerta.
- 3. Pulse Guardar para guardar la Alarma.

Cuando suena la alarma, puede detener la alarma pulsando *Cancelar*. Si pulsa *Retrasa*, la alarma se detiene y suena después de 10 minutos.

Tareas

Si hay algunos eventos existentes en la lista de tareas, pulse la tecla Alta/Baja para seleccionar un evento para obtener a las Opciones: Mostrar, Añadir, Editar, Borrar, Borrar vencidos, Borrar todo y Verno completados

Calculadora:

El teléfono cuenta una calculadora. Esta calculadora tiene precisión limitada y pueden producirse errores de redondeo, especialmente en divisiones largas.

Funcionamiento:

- Las teclas 1 a 0 insertan un dígito.
- Para insertar un decimal, pulse #.
- Pulse la tecla de flecha alta y baja para +, -
- Pulse las teclas M1 y M2 para x y ÷.

Para obtener el resultado, pulse *Equal*. Mantenga pulsada la tecla *Cancelar* para despejar la pantalla para un nuevo cálculo.

Multimedia

Cámara (solo SL560)

Tomar una foto:

Dirija la lente de la cámara en el lugar/objeto y pulse la tecla "cámara", para tomar la foto. Mantenga fija la lente de la cámara durante un tiempo para una mejor calidad de imagen.

Seleccione Menú, Cámara y pulse la tecla programable izquierda

En la interfaz de la cámara, al pulsar la Tecla programable izquierda puede introducir estos menús:

Fotografías:

Aquí puede ver las fotos guardadas.
También las fotos que recibe a través de Bluetooth. Las imágenes que la cámara toma se guardan como fichero .jpg. Si pulsa Opción a través de una foto, puede seleccionar las siguientes opciones:

Mostrar, Información de la imagen, Estilo del navegador, Enviar, Usar como, Renombrar, Borrar, Ordenar por y Guardar.

Configuración de cámara:

Aquí puede configurar el Sonido disparador, EV, Antiparpadeo, Atraso de tiempo y Contador de disparo.

Configuración de fotos:

Aquí puede configurar el Tamaño de la imagen y Calidad de la imagen.

Modo de escena:

Aquí puede elegir entre: Auto o Nocturno.

Almacenamiento:

Elegir almacenamiento: Teléfono o Tarjeta de memoria.

Restaurar parámetros por defecto: Restaura las configuraciones

predeterminadas.

Nota: Las fotos se almacenan en el teléfono, para más fotos, por favor utilice una tarjeta de memoria. Así que, por favor, instale esta tarjeta si desea tomar y quardar fotos.

Radio FM

Introduzca *Opciones*, puede realizar las siguientes operaciones:

Abortando:

Finalizar el modo de radio

Lista de estaciones:

Hay 30 canales para que usted pueda almacenar.

Búsqueda automática:

Hace búsqueda automática de estaciones disponibles y las agrega a la lista de estaciones para que los seleccione.

Introducción manual (entrada manual):

Introduce su frecuencia favorita de FM.

Ajustes:

ActivarReproducción de fondo y Altavoz. Mantenga pulsada cualquiera de las teclas **M1** o **M2** para el ajuste manual de la frecuencia.

Nota: La búsqueda automática necesita algo de tiempo, así que por favor sea paciente.

Gestor de archivos:

Pulse la tecla programable izquierda para entrar al gestor de archivos. Después de

bea-fon

insertar la tarjeta de memoria, hay dos opciones que puede elegir: *Teléfono* y *Tarjeta de memoria*. Seleccione una de ellas y podrá ver el contenido de la siguiente manera:

Introduzca el *Teléfono* o *la Tarjeta de memoria* y, a continuación, pulse la *Tecla programable izquierda* para entrar a los submenús

Configuraciones

Ajustes de tono:

Puede seleccionar las siguientes opciones:

Tipo de alerta, Tipo de tono de llamada, Tono de llamada, Volumen del tono de llamada, Tono del mensaje, Volumen de mensajes, Tono de alarma, Volumen de la alarma, Tono del teclado numérico, Tono de tecla, Activar y Tono de sistema.

SOS ajuste

La función SOS es una simple función que puede salvar vidas en el momento decisivo. En total, puede guardar 5 números de emergencia (familiares, vecinos, amigos y rescate). Estos números, guardados de forma previa en orden de sucesión, se marcarán de forma automática en un SOS pulsando el botón de SOS en la parte trasera del teléfono móvil. iDurante la llamada SOS, un tono de advertencia suena para que la persona a la que llamó sepa que es una emergencia! Si no puede conseguirlo a través del primer número, el segundo número se marcará de forma automática.

Si no puede conseguirlo a través de segundo número, el tercer número se marcará, etc.

Si ningún número de emergencia se guarda o su tarjeta de teléfono se agota o no se le autoriza bajo una red extranjera (p. ej. la itinerancia no está activada), puede marcar 112 u otro número de emergencia en el teclado numérico.

Descripción SOS:

Pulse el *Botón de SOS* en la parte posterior del teléfono móvil durante 3 segundos. Si desea detener o cancelar la llamada de SOS, pulse el *botón de SOS*.

Funcionalidad:

Al pulsar el *Botón de SOS*, el teléfono enviará un SMS de SOS personal (en el caso o el número de teléfono móvil o teléfonos con función SMS estén disponibles para contacto de emergencia) a los números de emergencia que ha guardado previamente y se marcará automáticamente en la secuencia dada. (El botón de emergencia también funciona cuando el teléfono está cerrado). El teléfono móvil cambia a la función de

manos libres a todo volumen y, al mismo tiempo, si la llamada SOS no se contesta en el plazo de 25 segundos, se marca el siguiente número.

Nota:

- Si desea detener o cancelar la llamada SOS, pulse la exponencial tecla derecha del menú o la tecla SOS.
- Como regla general, la llamada internacional de emergencia 112 aún puede realizarse fuera de la red regional de su operador.
- Cuando se cambia una tarjeta de teléfono: Asegúrese siempre de que hay suficiente crédito en su tarjeta de teléfono porque no se pueden marcar números privado de emergencia sin crédito suficiente.

Atención: Si la llamada SOS se transfiere al correo de voz, el modo SOS finalizará.

Atención: Si desea guardar números SOS, tales como el servicio de ambulancias, la policía, los bomberos, etc. como un número SOS, debe obtener el permiso previo de cada una de estas instituciones. No habrá responsabilidad por los posibles costes derivados de las llamadas por accidente.

bea-fon

Ajuste SOS:

Ajustar SOS:

Activa o Desact. la función del tono de alarma SOS.

Ajustar números SOS:

Entonces podrá editar y guardar un máximo de cinco número SOS en el teléfono.

Mensaje SOS:

Editar el contenido del mensaje SOS que se enviará automáticamente cuando la función SOS está en uso.

Configuraciones de teléfono:

Hora y Fecha:

Definir de zona horaria y Hora y Fecha

Idioma:

Aquí puede elegir el idioma que desee en su pantalla.

Métodos de entrada preferidos:

Aquí puede elegir el método de entrada que desea para escribir.

Imagen de fondo

Seleccione su imagen favorita como imagen de fondo en la ventana del modo de espera.

Modo LED

Activo:

Ajusta el modo LED para iniciar; cuando hay una llamada perdida y un mensaje no leído, las luces LED de color verde del teléfono móvil parpadean. La luz roja se ilumina cuando se conecta el cargador o cuando el cargador se está conectando con las puntas de carga.

Desact.: La función LED está desactivada.

Modo nocturno

Modo nocturno para activar/desactivar la operación del LED de la cubierta frontal. Cuando se pone en "Modo nocturno", el tiempo de iluminación es de 8:00 a 20:00.

Contraluz del LCD

La contraluz del LCD para el ajuste de la duración (segundos) de la contraluz y el brillo

Configurar llamada:

Dependiendo del operador de red el soporte y la suscripción, usted puede elegir las siguientes opciones:

Número del propietario:

Ajusta la función del número del propietario

Esperando llamada:

Cuando este servicio de red está activado, la red le notifica la existencia de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Pulse *OK* para responder la llamada en espera. La primera llamada se pone en espera o pulse la *tecla roja* para rechazar la llamada.

Desvío de llamadas:

Para desviar las llamadas entrantes al buzón de voz o a cualquier otro número de teléfono (servicio de red). Seleccione la opción de desvío de llamadas que desee. Pueden estar activas varias opciones de desvío al mismo tiempo.

Restricción de llamadas:

Con este servicio de red puede restringir la realización y recepción de llamadas con su teléfono.

Recordatorio de hora de llamada:

Elija para recordarle de forma *Periódica* (30-60 segundos) o para seleccionar *Uno por uno* (1-3000 segundos) o para seleccionar *Desact.*

Modo de respuesta:

Si Cualquier tecla está seleccionada, puede pulsar cualquier tecla para responder una llamada.

Si Respuesta automática en el modo de auricular está seleccionada, el teléfono responde la llamada de forma automática.

Configuraciones de red:

Este menú tiene conexión con los proveedores de la red, así que, por favor, póngase en contacto con ellos cuando se utiliza esta función. Si quiere acceder a una red que no tenga el protocolo de itinerancia con la red original en la que se encuentra, el teléfono mostrará el contenido para que pueda realizar una llamada de emergencia.

Selección de red:

Dependiendo del respaldo de su operador de red, puede seleccionar las siguientes opciones:

bea-fon

Modo de selección: Aiusta los modos Automático o Manual

Configuración de seguridad:

Puede seleccionar las siguientes opciones: Seguridad SIM: Para Activar o Desactivar

su código PIN de SIM PIN, cambie el PIN y cambie el PIN2.

Seguridad del teléfono: Para bloquear el teléfono con una contraseña. La contraseña predeterminada es: 0000.

Cambiar contraseña: Aquí puede cambiar la contraseña de: Contraseña del bloqueo del teléfono.

Conectividad:

Puede conectarse de forma inalámbrica con otros dispositivos compatibles con Bluetooth.

Bluetooth:

En el modo de espera: Pulse la tecla de flecha baja para ir directamente a Bluetooth Bluetooth.

Puede seleccionar las siguientes opciones:

Energía: Aquí puede elegir si Activa o Desact. el Bluetooth.

Visibilidad:

Puede Activar o Desact. la visibilidad.

Mi dispositivo:

Enumera la lista de dispositivos guardados y le permite añadir nuevos dispositivos; *Buscar nuevo dispositivo*.

Buscar dispositivo de audio:

Buscar dispositivos disponibles de audio Bluetooth. Si Bluetooth no está habilitado, puede hacerlo al pulsar Sí.

Buscar dispositivo de audio:

- 1. Pulse *OK*, el teléfono buscará nuevos dispositivos.
- Seleccione los dispositivos que desea conectar y pulse Asociar.
- Cuando conecte con otro dispositivo Bluetooth, necesitará una contraseña compartida. Introduzca la contraseña y pulse OK.
- Selección del dispositivo de la lista y pulse Opción. Puede elegir las siguientes opciones: Conectar, Renombrar, Borrar y Borrar todo.

Cambia nombre del teléfono:

Aquí puede determinar el nombre del dispositivo Bluetooth.

Avanzado:

Aquí puede determinar su: Ruta de audio, Memoria y comprobar Mi dirección.

Restauración de la configuración de fábrica:

Para restablecer algunas de las configuraciones del menú a sus valores originales. La contraseña es: 0000

Especificaciones básicas:

Red de doble	GSM 900/DCS1800
banda	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Dariua	
Dimensiones:	101x51,5x18,5 mm
Pila:	Ion Li 3,7 V - 800 mAh
Tiempo de	Hasta 250 horas*
espera:	
Tiempo de	Hasta 480 minutos*
conversación:	

^{*} La variación de los tiempos de funcionamiento dependerá de la tarjeta SIM, la red y el uso, el tipo de uso y el entorno.

Preguntas frecuentes

Si el teléfono aparece las preguntas más frecuentes, por favor, consulte las respuestas de la siguiente manera. Si después de ello, no puede resolver las preguntas, por favor comuníquese con los distribuidores de telefonía móvil o proveedor de servicios.

No se puede encender el teléfono:

- Revise la instalación de la batería, por favor, instale la batería correctamente.
- Compruebe si el nivel de batería es bajo, cambie una batería o cargue la batería.
- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.
 - En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Error de SIM:

- ¿La tarjeta SIM está sucia? Por favor, límpiela.
- Trate de volver a instalar la tarjeta SIM.
- ¿La tarjeta SIM está dañada? Póngase en contacto con su operador de red.

Señal débil o ninguna señal:

- Usted puede estar en un lugar donde la recepción es mala, como en un túnel o en una bodega, por favor, cambie la ubicación y vuelva a intentarlo.
- Puede intentar dar la vuelta ligeramente o acercarse a la ventana si se encuentra en una habitación.
- Póngase en contacto con su operador de red, si usted todavía tiene una señal débil o ninguna señal.Please contact your network operator, if you still have a weak signal or no signal.

Mala calidad al hablar:

- ¿Señal débil? Ver: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si la batería está baja.
 Cargue la batería o cambie la batería.

 Utilice el aumento de volumen para ajustar el volumen del micrófono durante una llamada.

No se puede hacer una llamada:

- Compruebe si ingresó el número correcto y pulse la tecla verde.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.
- Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
- Si la tarjeta SIM es una tarjeta prepago, por favor asegúrese de que haya suficiente dinero en la tarjeta.

No se pueden recibir llamadas:

- ¿Está registrada la tarjeta SIM en la red?
- Compruebe si el teléfono está encendido.
- Compruebe si las pantallas no muestran ninguna señal, si es así, consulte: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.

La pantalla está oscura:

bea-fon

- Compruebe si la batería está baja.
 Cargue la batería o cambie la batería.
- Ajuste el fondo de pantalla.
- El teléfono puede verse afectado por la humedad, manténgalo seco.

PIN bloqueado:

 Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.

En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Consejos: si todas las sugerencias y soluciones no pueden resolver su problema, por favor visite el Servicio al cliente en www.beafon.com. Por favor, no desmonte o repare su teléfono sin guía profesional.

Batería

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece

- sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente

cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.

- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.
- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería.

Intente siempre mantener la batería entre 15°C y 25°C. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.

- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.

Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado.

Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de garantía y a disfrutar de este producto durante años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Las precipitaciones, la humedad y los

bea-fon

- líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.
- No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos o sucios. Sus partes móviles pueden resultar dañadas.
- No almacene el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir algunos plásticos.
- No almacene el teléfono en lugares fríos. Cuando se recaliente (hasta su temperatura normal), se forma humedad en el interior, que pude dañar las placas de circuitos electrónicos.
- No intente abrir el teléfono. La manipulación por parte de personas no especializadas puede dañarlo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el teléfono. La manipulación brusca puede romper las tablas de circuitos internos.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.

- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice sólo la antena de recambio facilitada o aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono e incumplir con las normativas sobre aparatos de radio.

Todas las sugerencias anteriores se aplican de igual forma al teléfono, a la batería, al cargador o a cualquier accesorio. Si alguno de estos elementos no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Por su seguridad

Lea estas sencillas pautas. Incumplir con las normas puede resultar peligroso o ilegal. Para más información detallada consulte este manual.



No conecte el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda producir interferencias o situaciones de peligro.



La seguridad en carretera es lo primero.

No utilice el móvil mientras conduce.



Desconectar en el avión

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión.



Desconectar en hospitales

Siga las regulaciones o normas. Apague el teléfono cuando tenga cerca equipo médico.



Desconectar al repostar

No utilice el teléfono en puntos de reabastecimiento de combustible. No utilizar cerca de combustible o productos químicos.

Interferencias



Todos los teléfonos inalámbricos pueden recibir interferencias, que pueden afectar al rendimiento.

Información sobre la Certificación (SAR):

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos de la

UE para la exposición a ondas de radio.

El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR.

El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2,0 W / kg. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el teléfono transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas.

El valor más elevado de SAR para este dispositivo

cuando se probó sobre el oído fue 0,447 W/kg.

Si Ud. quiere el texto completo de la declaración de conformidad, siempre lo puede pedir: info@beafon.com

Información

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias de la UE para la exposición RF.

Limitación de la responsabilidad

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por lesiones indirectos, especiales, resultantes de un accidente o inevitables, incluyendo aquellas que se consideran previsibles o no se consideran previsibles.
- Para las pérdidas debidas a los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc), o otros incidentes o accidentes (incluyendo el mal uso intencional o accidental por el fabricante como parte de estos accidentes u otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro marco de

responsabilidad, negamos cualquier responsabilidad.

Más información

SL560 / SL450 distribuido por Beafon Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre uno de nuestros dispositivos puede informarse en www.beafon.com o entrar en contacto con nosotros por

Email: support@beafon.com

Dirección:

BEAFON MOBILE GmbH 4722 Peuerbach Enzing 4 Austria